



БЫТОВОЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕРЫ

ИЮНЬ 2016

БЫТОВОЙ РАЙДЕР ГРУППЫ

В данном документе описано все необходимое для проведения концерта **WeCanBand**. В случае невыполнения одного из пунктов, группа оставляет за собой право отмены мероприятия.

На площадке, или в непосредственной близости от нее, необходимо 4 парковочных места. Оплата парковки производится заказчиком мероприятия.

Группе необходима отдельная, хорошо освещенная и теплая комната под гримерку для комфортного размещения 6 человек. В комнате обязательно должны располагаться диваны или кресла. Помещение обязательно должно закрываться на ключ. Также обязательно наличие как минимум четырех исправных розеток на 220В.

ВАЖНО! В гримерке, или в непосредственной близости от нее, должен быть туалет.

Обязательно наличие гладильной доски, утюга или отпаривателя, вешалки для одежды, а также гримерного столика с локальным освещением и зеркалом.

В гримерке не позднее приезда музыкантов необходимо наличие питьевой неохлажденной минеральной воды без газа. Всего 10 бутылок по 0,5 литра каждая. Кроме воды необходимо наличие чая, кофе, сахара, а также чайник или кулер с горячей водой.

Горячее питание и холодные закуски на 6 человек, 1 из которых вегетарианец. Фруктово-ягодная тарелка, сырная тарелка, рыбная и мясная тарелки.

В гримерке необходимо наличие чистых махровых полотенец, пара рулонов бумажных полотенец, обычных и влажных салфеток.

В случае невыполнения одного из пунктов, группа оставляет за собой право отмены мероприятия.

СЦЕНА

Минимальный размер сцены - 5 x 4 метра.

Во избежание гулкого и размытого звучания, стены и потолки помещения должны обеспечивать эффективное звукопоглощение ранних отражений.

РА СИСТЕМА / МОНИТОРИНГ

Предпочтительные марки L'Acoustic, MeyerSound, D&B, Martin, EV

Возможны ваши варианты!

На сцене необходимо наличие 3 отдельных мониторных линий.

1 линия - вокал - 2 монитора

2 линия - гитара - 1 монитор

3 линия - бас - 1 монитор

4 линия - барабаны - 1 монитор

ФОН

Консоль должна располагаться на адекватном расстоянии перед сценой. С этого места должно быть отчетливо видно всех музыкантов коллектива. Исключается расположение консоли на втором этаже помещения, на балконе, под балконом и т.п.

Предпочтительные консоли: Behringer X32, Yamaha CL3, Yamaha M7CL.

БАРАБАНЫ

Только профессиональные модели барабанов.

Бочка от 18 до 22"

Два тома - 10", 14" (или 16")

Стул для барабанщика (не табуретка и не барная сидухка)

Стойки под тарелки "журавль" - 3 шт.

Стойка под хай-хэт - 1 шт.

Стойка под малый барабан - 1 шт.

Необходимо наличие ковра или любого другого нескользящего покрытия.

Бочка - AKG D112 / Shure SM52 / Sennheiser E902 / Audix D6

Малый барабан - Shure SM57 / Audix i5

Томы - Sennheiser E604

Оверхеды - Sennheiser E614

Плюс необходимые XLR кабели для подключения микрофонов.

Барабанная установка должна быть в собранном виде и прочно установлена на сцене на ковре или другом нескользящем покрытии.

Рядом с барабанами должен располагаться небольшой столик или рэковая стойка для ноутбука и усилителя. Обязательно наличие 3-х евро розеток и 6 каналов DI бокса рядом с барабанщиком.

БАС ГИТАРА

Бас-комбо Ampeg BA-115 HP
Усилитель Ampeg SVT Pro
Кабинет Ampeg 8x10 / Ampeg 1x15

DI бокс - 1 канал
Микрофон - Shure SM52 + стойка под микрофон

Стойка под гитару - 1 шт.
Удлинитель пилот на 3 евро розетки - 1 шт.

ГИТАРА

Гитарный комбо усилитель - Fender Twin Reverb, Hot Rod Deluxe, Vox AC30 Hand-wired

Микрофон - Shure SM57 / Senheiser E906 / Senheiser E609 + стойка под микрофон
Стойка под гитару - 1 шт.
Удлинитель пилот на 3 евро розетки - 1 шт.

ВОКАЛ

Микрофон Shure SM58
Стойка под микрофон
DI бокс - 2 канала

В случае выступления с клавишами, рядом с вокальной стойкой должна располагаться также клавишная стойка.

МЕНЕДЖМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНЦЕРТОВ

Рената Шайдулина

booking@wecanband.ru

+7 (926) 6046352

ЗВУКОРЕЖИССЕР

Максим Комов

maximkomov@gmail.com

+7 (905) 7170009